

GEBRAUCHSANWEISUNG & VERARBEITUNGSHINWEISE

Jotun LADY Aqua Matt

Praktische Beilage für Vorbereitung, Verarbeitung und Pflege von LADY Aqua Matt innerhalb des Jotun Nassraumsystems. Beachten Sie immer auch das Etikett und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.

ANWENDUNG Wandfarbe für Nassräume	SYSTEM Teil des Jotun Nassraumsystems mit Grunning og lim for våtrom und Glasfasergewebe. 2 Anstriche.	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter, 2 Anstriche	UNTERGRUND Beton, Putz und Gipskarton
--	---	---	--

LADY Aqua Matt ist eine matte Farbe für Badezimmer und Nassräume und Teil des zugelassenen Jotun Nassraumsystems (SINTEF TG 2369). Die Fläche darf erst nach 10 Tagen Wasser ausgesetzt werden.

1. Produktbeschreibung und Anwendung

Eigenschaften

- Teil des zugelassenen Jotun Nassraumsystems.
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369; empfohlen von Fagråd for våtrom.
- Feuchtebeständig, strapazierfähig und fleckabweisend.
- Enthält schimmelhemmende Wirkstoffe.

Empfohlene Anwendung

Als wasserdichte und wasserabweisende Beschichtung auf Wänden und Decken in feuchten und nassen Räumen, auch in Krankenhäusern, Lebensmittelbetrieben und an anderen Orten, an denen eine dauerhafte und feuchtebeständige Oberfläche erforderlich ist. Ausschließlich für den Innenbereich. Das System ist in Dampfräumen und Dampfbädern nicht geprüft und nicht empfohlen.

2. Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Zugelassene Untergründe im System sind Beton, Putz und Gipskarton. Spanplatte für Nassräume ist kein zugelassener Untergrund. Unebenheiten, Schraublöcher, Plattenfugen sowie Innen- und Außenecken mit JOTUN Våtromssparkel füllen. Außenecken mit einem Eckprofil und Fugen mit einem Papierstreifen verstärken.

3. Verarbeitung

Schritt	Ausführung
Grundierung und Gewebe	JOTUN Grunning og lim for våtrom unverdünnt auftragen, Verbrauch 4-5 m²/Liter, mit einer langflorigen Rolle. JOTUN Glassfiberstrie for Våtrom J100V oder JOTUN Slett vegg for våtrom J960V Bahn an Bahn anbringen, mit 1 cm Überlappung in Innenecken. 12 Stunden trocknen lassen.
Zweite Klebeschicht	Erneut JOTUN Grunning og lim for våtrom auftragen, Verbrauch 4-5 m²/Liter. 12 Stunden trocknen lassen.
Deckanstrich	2 x LADY Aqua Matt, mit mindestens 4 Stunden zwischen den Anstrichen.

4. Verarbeitungsbedingungen

- Temperatur von Untergrund und Luft mindestens +10 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit maximal 70%.
- Befolgen Sie die Montageanleitung des Jotun Nassraumsystems; Abweichungen machen das System undicht.
- Eimer mit unterschiedlichen Produktionsnummern mischen und gut aufrühren.

5. Verbrauch und Trockenzeiten

Trockenzeit	Wert
Staubtrocken	1 Stunde
Überstreichbar, mindestens	4 Stunden
Gebrauchsfertig	10 Tage
Vollständig ausgehärtet	10 Tage

Verbrauch: 8-10 m²/Liter je Anstrich. **Anzahl Anstriche:** 2. Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Die Fläche darf mindestens 10 Tage lang keinem Wasser ausgesetzt werden.

6. Wichtige Hinweise

- Die Fläche darf erst nach 10 Tagen Wasser ausgesetzt werden. Das ist die Aushärtezeit und gilt auch für den Duschbereich.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.
- Rohrdurchführungen: eine V-Fuge schneiden, mit Grunning og lim for våtrom im Verhältnis 2:1 mit Wasser verdünnt vorstreichen, mindestens 30 Minuten trocknen lassen, mit Bostik H760 füllen und eine Manschette anbringen.
- Bei Beschädigung des Systems muss von Ecke zu Ecke eine neue Schicht Grundierung mit Gewebe aufgebracht werden, damit das System dicht bleibt.

7. Häufige Fehler vermeiden

- Die Fläche innerhalb von 10 Tagen Wasser aussetzen.
- Spanplatte als Untergrund verwenden; die ist im System nicht zugelassen.
- Das Glasfasergewebe anbringen, wenn die Klebeschicht bereits oberflächentrocken ist.
- Rohrdurchführungen nicht mit Bostik H760 und einer Manschette abdichten.
- Zu wenig Trockenzeit zwischen den Klebeschichten; sie beträgt 12 Stunden je Schicht.
- Das System in einem Dampfraum oder Dampfbad anwenden.

8. Pflege

Reinigen Sie die Fläche in den ersten 10 Tagen nicht und setzen Sie sie keinem Wasser aus. Ist danach eine Reinigung nötig, darf der pH-Wert des Reinigungsmittels 9 nicht überschreiten; JOTUN Spesialvask før maling wird empfohlen. Halten Sie das Waschwasser bei täglicher Reinigung unter 40 °C.

9. Sicherheit und Lagerung

Sicherheits- und Gefahrenhinweise können je nach Farbton, Produktionscharge und Landesversion abweichen. Beachten Sie deshalb immer das Etikett auf der Verpackung und das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDS). Allgemeine Hinweise: für Kinder unzugänglich aufbewahren, Augenkontakt vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen und Produktreste nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Verpackung frostfrei und stehend lagern.

Haftungsausschluss: Diese Gebrauchsanweisung wurde von Aussenfarbeonline als praktische Beilage zur Bestellung erstellt. Technische Daten, Sicherheitsinformationen und Verarbeitungsvorschriften können sich ändern. Beachten Sie immer das Etikett auf der Verpackung und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun. Der Käufer oder Verarbeiter beurteilt selbst, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.