

MODE D'EMPLOI & CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Jotun LADY Aqua Matt

Notice pratique pour la préparation, la mise en oeuvre et l'entretien de LADY Aqua Matt dans le système pièces humides de Jotun. Consultez toujours aussi l'étiquette et la documentation technique en vigueur de Jotun.

APPLICATION	SYSTÈME	RENDEMENT	SUPPORT
Peinture pour pièces humides	Partie du système pièces humides de Jotun avec Grunning og lim for våtrom et toile de verre. 2 couches.	8-10 m ² /litre, 2 couches	Béton, enduit et plaque de plâtre

LADY Aqua Matt est une peinture mate pour salles de bains et pièces humides et fait partie du système pièces humides agréé de Jotun (SINTEF TG 2369). La surface ne peut être exposée à l'eau qu'après 10 jours.

1. Description du produit et application

Caractéristiques

- Partie du système pièces humides agréé de Jotun.
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2369; recommandé par Fagrådet for våtrom.
- Résistant à l'humidité, durable et anti-taches.
- Contient des agents antifongiques.

Usage recommandé

Comme finition étanche et hydrofuge sur murs et plafonds de pièces humides, y compris dans les hôpitaux, les entreprises agroalimentaires et partout où une surface durable et résistante à l'humidité est requise. Exclusivement pour l'intérieur. Le système n'est ni testé ni recommandé dans les hammams et bains de vapeur.

2. Support et préparation

Le support doit être propre, sain et sec. Les supports agréés dans le système sont le béton, l'enduit et la plaque de plâtre. Le panneau de particules pour pièces humides n'est pas un support agréé. Comblez les irrégularités, les trous de vis, les joints de plaques et les angles rentrants et sortants avec JOTUN Våtromssparkel. Renforcez les angles sortants avec un profilé et les joints avec une bande papier.

3. Mise en oeuvre

Étape	Exécution
Primaire et toile	Appliquer JOTUN Grunning og lim for våtrom non dilué, consommation 4-5 m ² /litre, au rouleau à poils longs. Poser JOTUN Glassfiberstrie for Våtrom J100V ou JOTUN Slett vegg for våtrom J960V, lé contre lé, avec 1 cm de recouvrement dans les angles rentrants. Laisser sécher 12 heures.
Deuxième couche de colle	Appliquer de nouveau JOTUN Grunning og lim for våtrom, consommation 4-5 m ² /litre. Laisser sécher 12 heures.
Couche de finition	2 x LADY Aqua Matt, avec au minimum 4 heures entre les couches.

4. Conditions de mise en oeuvre

- Température du support et de l'air au minimum +10 °C.
- Humidité relative de l'air maximum 70%.
- Suivez les instructions de pose du système pièces humides de Jotun; toute dérogation rend le système non étanche.
- Mélangez les seaux de numéros de production différents et remuez bien.

5. Rendement et temps de séchage

Temps de séchage	Valeur
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable, minimum	4 heures
Prêt à l'usage	10 jours
Durcissement complet	10 jours

Rendement: 8-10 m²/litre par couche. **Nombre de couches:** 2. Mesuré à 50% d'humidité relative et 23 °C. La surface ne doit pas être exposée à l'eau pendant au moins 10 jours.

6. Points d'attention importants

- La surface ne peut être exposée à l'eau qu'après 10 jours. C'est le temps de durcissement, y compris pour la zone de douche.
- Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
- Passages de tuyaux: taillez un joint en V, imprimez avec Grunning og lim for våtrom dilué à l'eau 2:1, laissez sécher au moins 30 minutes, remplissez avec Bostik H760 et posez une manchette.
- En cas de dommage du système, une nouvelle couche de primaire avec toile doit être posée d'angle à angle pour conserver l'étanchéité.

7. Éviter les erreurs courantes

- Exposer la surface à l'eau avant 10 jours.
- Utiliser du panneau de particules comme support; il n'est pas agréé dans le système.
- Poser la toile de verre alors que la couche de colle est déjà sèche en surface.
- Ne pas étancher les passages de tuyaux avec Bostik H760 et une manchette.
- Trop peu de temps de séchage entre les couches de colle; il est de 12 heures par couche.
- Appliquer le système dans un hammam ou un bain de vapeur.

8. Entretien

Ne nettoyez pas la surface pendant les 10 premiers jours et ne l'exposez pas à l'eau. Si un nettoyage est ensuite nécessaire, le pH du produit ne doit pas dépasser 9; JOTUN Spesialvask før maling est recommandé. Maintenez l'eau de lavage sous 40 °C pour le nettoyage quotidien.

9. Sécurité et stockage

Les informations de sécurité et de danger peuvent varier selon la teinte, le lot de production et la version nationale. Consultez donc toujours l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité (FDS) en vigueur. Conseils généraux: tenir hors de portée des enfants, éviter le contact avec les yeux, assurer une ventilation suffisante et ne pas rejeter les restes de produit dans les égouts ou les eaux de surface. Conservez l'emballage debout et à l'abri du gel.

Clause de non-responsabilité: Ce mode d'emploi a été rédigé par Buitenverfonline comme notice pratique jointe à la commande. Les données techniques, les informations de sécurité et les prescriptions de mise en oeuvre peuvent évoluer. Consultez toujours l'étiquette sur l'emballage et la documentation

technique en vigueur de Jotun. L'acheteur ou l'applicateur juge lui-même si le produit convient à l'usage prévu.