

MODE D'EMPLOI & CONSEILS D'APPLICATION

Jotun Trebitt Matt Oljebeis

Notice pratique pour la préparation, l'application et l'entretien du bois extérieur. Vérifiez toujours également l'étiquette et la documentation technique actuelle de Jotun.

APPLICATION

Lasure mate à l'eau modifiée alkydes pour bois extérieur

SYSTÈME

Aucun primaire nécessaire. Bien remuer avant et pendant l'application pour un aspect mat uniforme. Bois neuf raboté : minimum 3 couches. Bois non raboté : minimum 2 couches. Bois de bout 3-4 couches mouillé sur mouillé.

RENDEMENT

Bois scié : 5-9 m²/L. Bois raboté : 9-13 m²/L.

SUPPORT

Propre, sec, sain et dégraissé

Jotun Trebitt Matt Oljebeis est une lasure mate à l'eau modifiée alkydes pour bois extérieur.

Pour bois neuf primé, bois imprégné ou déjà lasuré. Appliquer directement sur le bois sans primaire pour obtenir la meilleure nuance et brillance.

1. Description du produit et application

Caractéristiques

- Aspect transparent, durable et mat.
- Très faible odeur et application agréable.
- Contient des agents de conservation du film contre les moisissures de surface.
- Aucun primaire nécessaire.

Utilisation recommandée

Pour bois neuf primé, bois imprégné ou déjà lasuré. Appliquer directement sur le bois sans primaire pour obtenir la meilleure nuance et brillance.

2. Support et préparation

Le support doit être propre, sec, sain, solide et exempt de poussière, salissures, graisse, moisissures, algues, mousse, anciennes couches non adhérentes et autres contaminants. Poncer les surfaces brillantes ou dures et éliminer les fibres de bois détachées.

Important : ne pas peindre sur du bois humide, sous la pluie, le brouillard, la rosée ou si pluie/rosée est attendue avant que le film soit suffisamment sec.

- Nettoyer soigneusement le support et rincer à l'eau claire. Laisser sécher complètement.
- Poncer le bois altéré ou endommagé jusqu'à obtenir un support sain. Arrondir les arêtes vives.
- Éliminer les peintures non adhérentes, les fibres détachées et l'excès de résine.
- Traiter le bois brut, les bois de bout et les coupes selon le système conseillé. Saturer particulièrement les bois de bout.

- Bien remuer le produit. Mélanger les pots de lots différents utilisés sur une même surface afin de limiter les différences de teinte.

3. Application

Appliquer le produit uniformément avec un outil adapté. Travailler dans le sens du bois et éviter les couches trop fines, les coulures et les accumulations dans les joints ou angles.

Système	Détails
Aucun primaire nécessaire. Bien remuer avant et pendant l'application pour un aspect mat uniforme. Bois neuf raboté : minimum 3 couches. Bois non raboté : minimum 2 couches. Bois de bout 3-4 couches mouillé sur mouillé.	Pour bois neuf primé, bois imprégné ou déjà lasuré. Appliquer directement sur le bois sans primaire pour obtenir la meilleure nuance et brillance.

4. Conditions d'application

- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois fortement chauffé.
- Ne pas peindre en cas de risque de condensation, pluie, brouillard ou rosée.
- Les basses températures, une forte humidité et l'air stagnant prolongent le séchage.
- S'assurer que le bois est sec et que le film peut sécher avant toute exposition à l'humidité.

5. Rendement et temps de séchage

Rendement	Séchage
Bois scié : 5-9 m ² /L. Bois raboté : 9-13 m ² /L.	À 23/15/5 °C : sec à l'usage env. 3/6/12 h ; recouvrable env. 16/24/48 h.

6. Points importants

- Arrondir les arêtes vives pour une meilleure couverture des bords.
- Mélanger au préalable les pots de lots différents.
- Ne pas ajouter d'huiles ou d'additifs inconnus.
- Ne pas diluer, sauf indication explicite dans la documentation technique actuelle.
- En cas de doute sur un ancien support, faire d'abord un essai.

7. Erreurs fréquentes à éviter

- Peindre sur du bois humide ou insuffisamment sec.
- Nettoyage ou ponçage insuffisant.
- Application trop mince.
- Oublier les bois de bout, coupes et arêtes.
- Peindre juste avant pluie, rosée ou brouillard.
- Mélanger des produits qui ne doivent pas être combinés.

8. Entretien

Contrôler chaque année le bois extérieur traité : dommages, fissures, joints ouverts, salissures et usure. Nettoyer les surfaces encrassées à temps. Réparer de préférence les petites détériorations rapidement afin de limiter la pénétration d'humidité.

9. Sécurité et stockage

Les informations de sécurité et de danger peuvent varier selon la couleur, le lot de production et la version nationale. Vérifiez donc toujours l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité actuelle (SDS/MSDS). Conseils généraux de

sécurité : tenir hors de portée des enfants, éviter le contact avec les yeux, port de gants recommandé, ne pas appliquer dans des espaces mal ventilés et ne pas rejeter les résidus dans les égouts ou les eaux de surface.

Disclaimer: Ce mode d'emploi a été rédigé avec soin par Buitenverfonline et sert de notice pratique jointe à la commande. Les données techniques, informations de sécurité et prescriptions d'application peuvent changer. Vérifiez toujours l'étiquette de l'emballage et la documentation technique actuelle de Jotun. L'acheteur/applicateur doit déterminer si le produit convient à l'usage prévu.

[Buitenverfonline.be](https://buitenverfonline.be)

+31 85 001 0001

info@buitenverfonline.be